



www.thespinningking.com

Are you in Australia or New Zealand?

www.thespinningking.com.au

OPERATION

- Just press the power button, and **see the magic.**

PERFORMANCE

- Supports upwards 6kg (13,3 lb) of your favorite meat.
- Adjustable length from 50 to 65 cm (1ft. 8in to 2ft 6in).
- Up to 60 hours of battery life.
- Adaptable to gas grill, charcoal, fire pits and any fire source.
- Capable of withstanding temperatures up to 250°C (480°F).

CARE AND CLEANING

- Pull out the tube by turning it counter clockwise and remove the battery holder.
 - Use only a damp cloth for cleaning.
 - **Ready!** Now you simply have to wash the remaining pieces with water and detergent.
- Avoid using abrasive products.

RECOMMENDATIONS

- It is recommended to remove the batteries when not in use.
- Adjust the length before the charcoal is smoldering.
- **Attention!** This product contains small, pointed parts.
Keep it out of reach of children and pets!
- For best performance and extended battery life, we recommend using alkaline batteries.
- If the fire source, is more than 60 cm long (2ft 2in long), use the 70 cm (2ft 4in) stainless steel pole accessory (not included).
Reaches up to 85 cm (2ft 10in) in length.



WHAT'S IN THE BOX?

- ① THE SPINNING KING® (1 UNIT)
- ② STAINLESS STEEL POLE 50 CM (1 ft 8in) (1 UNIT)
- ③ FORK 10mm (0,4in) (1 UNIT)
- ④ FORK 7mm (0,3in) (1 UNIT)
- ⑤ BATTERY HOLDER COVER (1 UNIT)
- L SCREW (2 UNITS)
- + AA BATTERIES (4 UNITS)

USER MANUAL

- Remove the battery holder cover (5), turning it into the counter-clockwise.
- Insert the supplied batteries into The Spinning King® battery holder cover. Insert the battery holder cover and secure it by twisting it clockwise (5).
- Hold The Spinning King® and fit the 50 cm (1 ft 8in) stainless-steel pole (2) into the tube. Then fit the 10 mm (0,4in) fork (3) until it reaches the tube.
- Align the holes and fit the screws into one of the 3 holes in the tube to achieve the desired length. Ensure that the screws are firmly tightened to enhance stability (L).
- Ensure the length of the stainless-steel pole is correct before placing the meat on it.
- Put the meat through the centre of the stainless-steel pole (2) to enhance battery life.
- Adjust the meat to the 7 mm (0,3in) fork (4) and while keeping it still tighten up the other screw (L).
- Finally, place The Spinning King® on the fire, adjust it to the correct position, press the power button (5) and enjoy the best experience.



Welcome to **The Spinning King® Community** #bbqwithstyle!
Show your bbq skills whenever and wherever you want.

Enjoy the best bbq with your loved ones and create unforgettable memories together.

Share your moments #bbqwithstyle



WARRANTY

12-month warranty against manufacturing defects, except in the event of misuse, attempted disassembly or the product falling down.


In case of any concerns, feedback, or suggestions, please do not hesitate to contact us at:
hello@thespinningking.com

If you are in Oceania, contact us at:
hello@thespinningking.com.au

If you require any further assistance with your The Spinning King® after your warranty expires, we will be happy to help you.

Help our planet! Please recycle all plastics and return batteries to your nearest battery **recycling program**

Follow us



TheSpinningKing TheSpinningKing



www.thespinningking.com

¿Estás en Australia o Nueva Zelanda?

www.thespinningking.com.au

FUNCIONAMIENTO:

- Simplemente presiona el botón de encendido y disfruta de la magia.

AUTONOMÍA Y CAPACIDAD DE CARGA:

- Soporta más de 6 kg (13,3 libras) de tu carne favorita.
- Longitud ajustable de 50 a 65 cm (1 pie 8 pulgadas a 2 pies 6 pulgadas).
- Hasta 60 horas de duración de la batería.
- Adaptable a parrillas de gas, carbón, fogones y cualquier fuente de fuego donde pueda apoyar The Spinning King® y el extremo del asta.
- El soporte es capaz de resistir temperaturas de hasta 250°C (480°F).

CUIDADO Y LIMPIEZA:

- Retira la tapa girándola en sentido contrario a las agujas del reloj y remueve las pilas.
- Utiliza únicamente un paño húmedo para la limpieza del mango y soporte.
- **¡Listo!** Ahora solo tienes que lavar las piezas restantes bajo agua corriente con detergente.

Evita el uso de productos abrasivos.

RECOMENDACIONES:

- Se recomienda quitar las pilas cuando no esté en uso.
- Ajusta la longitud The Spinning King® antes de que el fuego esté encendido.
- **¡Atención!** Este producto contiene piezas pequeñas y puntiagudas.
¡Manténlo fuera del alcance de niños y mascotas!
- Para obtener el mejor rendimiento y una mayor duración de la batería, recomendamos el uso de pilas alcalinas.
- Si la fuente de fuego tiene más de 65 cm de largo (2 pies, 2 pulgadas de largo), usa el accesorio de extensión de acero inoxidable de 70 cm (2 pies, 4 pulgadas) (no incluido). Este alcanza hasta 85 cm (2 pies 10 pulgadas) de largo.

¿QUÉ HAY EN LA CAJA?

- 1 The Spinning King® (1 unidad)
- 2 Asta de acero inoxidable 50cm (1pie, 8 pulgadas) (1 unidad)
- 3 Tenedor 10mm (0,4 pulgadas)
- 4 Tenedor 7mm (0,3 pulgadas)
- 5 Porta pilas (1 unidad)
- L Tornillos (2 unidades)
- + Pilas AA (4 unidades)

MANUAL DE INSTRUCCIONES

- Retira la tapa del porta pilas (5), girándolo en el sentido contrario a las agujas del reloj.
- Inserta las pilas en el The Spinning King®. Luego, asegura la tapa del porta pila girándola en el sentido de las agujas del reloj (5).
- Sostén tu "The Spinning King®" y ajusta el asta de acero inoxidable de 50 cm (1 pie 8 pulgadas) (2) para lograr la longitud deseada. Ajusta el tenedor de 10 mm (0,4 pulgadas) (3).
- Alinea los orificios e inserta los tornillos en uno de los 3 agujeros en el tubo para lograr la longitud deseada. Asegúrate que los tornillos están firmemente apretados para mejorar la estabilidad (L).
- Confirma que la longitud del asta de acero inoxidable es correcta antes de colocar la carne en él.
- Inserta la carne hacia el centro del asta de acero inoxidable (2) para mejorar duración de la batería.
- Ajusta la carne al tenedor de 7 mm (0,3 pulgadas) (4) y manteniéndolo quieto, aprieta el otro tornillo (L).
- Finalmente instala tu The Spinning King® sobre el fuego, ajústalo a la posición deseada, presiona el botón de encendido (5) y disfruta de la mejor experiencia.



¡Bienvenido a la comunidad de **The Spinning King®** #bbqwithstyle! Comparte tus habilidades de asador cuando quieras y donde quieras.

Disfruta de la mejor experiencia en la parrilla con tus seres queridos y crea inolvidables recuerdos juntos.

Comparte tus momentos #bbqwithstyle



GARANTÍA:

Garantía de 12 meses contra defectos de fabricación, excepto en el caso de mal uso, intento de desmontaje o caída del producto.

En caso de cualquier inquietud, comentario o sugerencia, por favor no dudes en contactarnos en:
hello@thespinningking.com

o si estás en Oceanía
hello@thespinningking.com.au

Si necesitas ayuda con tu **The Spinning King®** después que su garantía expire, estaremos encantados de ayudar.

¡Ayuda a nuestro planeta! Recicla todos los plásticos y devuelve las baterías al programa de reciclaje de baterías más cercano.

¡Síguenos!



[TheSpinningKing](#) [TheSpinningKing](#)